

数显测力计不归零解决方法

使用数显测力计时要注意，使用之前首先检测电池电压是否正常，如果欠压请及时充电，否则测量会出现偏差，估计测量大小，选择合适量程的数显测力计，测量超出量程，会造成数显测力计传感器损坏，测量值低于数显测力计量程的 3% 以下时，精度会发生偏差，长期不使用时，应定期给数显测力计充电，同时在夏季天气潮湿时，应注意仪器保存环境，避免仪器锈蚀。

数显测力计不归零解决方法

注：在解决之前，首先请卸掉夹具

1. 按置 0 键，听听是否有声音，如没有声音，就是面板出现了问题；
2. 先充满电，保持在电量充足的状态下置零；
3. 用笔尖按压侧面的复位键；
4. 恢复出厂设置；
5. 深度重启：开机后，一直按住设置键 4 秒以上，直到数显测力计自动重启；
6. 用手推或拉，把显示屏上面的数字弄到接近于 0，同时按下置 0 键；
7. 以上不行的话可咨询原厂家；